

Calcul des quantités – Lambris

Commandez votre lambris en pi² couvrant et vos moulures en pi. lin.
Votre commande sera confirmée et facturée dans ces unités de mesure.

Comment calculer la quantité de revêtement nécessaire
Exemple - Surface à couvrir : 1 000 pi²

LAMBRIS RÉGULIER ET MAIBEC EM+MD

1 Surface à couvrir

Clin rainuré 1" x 6"
1 000 pi²

2 Ajouter 6 % pour les pertes dues aux coupes

Quantité en pi² x 1,06
1 000 pi² x 1,06 = 1 060 pi²

> Quantité totale à commander : 1 060 pi²

PROFILÉ PLANCHE ET COUVRE-JOINT

1 Surface à couvrir

Planche 1" x 10"
1 000 pi²

2 Ajouter 6 % pour les pertes dues aux coupes

Quantité en pi² x 1,06
1 000 pi² x 1,06 = 1 060 pi²

> Quantité totale de planche 1" x 10" à commander :
1 060 pi²

3 Pour calculer la quantité de couvre-joint 1" x 2" : multiplier la quantité de pi² à couvrir par 1,30

Le couvre-joint doit être commandé en pieds linéaires. Multiplier la valeur en pi² à couvrir par 1,30
1 000 pi² x 1,30 = 1 300 pi lin.

4 Ajouter 6 % pour les pertes dues aux coupes

1 300 pi lin. x 1,06 = 1 378 pi lin.

> Quantité totale à commander : 1 060 pi² de planche et 1 378 pi lin. de couvre-joint

MOULURES

Ajouter un minimum de 8% à la quantité pour les pertes dues aux coupes.

PROFILÉS	LARGEURS NOMINALES	SYSTÈME DE FIXATION	PI² - LIN
Moderne	4"	Maibec em+ ^{MD}	4,68
	6"	Régulier	2,52
		Maibec em+ ^{MD}	2,62
	8"	Régulier	1,86
Clin rainuré	4"	Régulier	4,35
	6"	Régulier	2,52
		Maibec em+ ^{MD}	2,62
	8"	Régulier	1,86
Contemporain	4"	Maibec em+ ^{MD}	4,68
	6"	Maibec em+ ^{MD}	2,62
À gorge	6"	Régulier	2,52
		Maibec em+ ^{MD}	2,62
	8"	Régulier	1,86
Ranch	6"	Régulier	2,52
		Maibec em+ ^{MD}	2,62
	8"	Régulier	1,86
À joint en V	4"	Régulier	4,20
	6"	Régulier	2,52
	8"	Régulier	1,86
Planche	10"	Régulier	1,30
Couvre-joint	2"	Régulier	1,30